

PAX S300 Guide de référence Mode intégré



Câbles requis:

Connexion à un réseau local (LAN):

- Câble connecteur S300 POS
- Cordon d'alimentation S300
- Câble Ethernet

Connexion en série:

- Câble de téléchargement S80
- Adaptateur USB vers série DB9

INSTALLATION DU TERMINAL

- Retirer le couvercle au dos du terminal.
- Brancher le câble connecteur S300 POS
- Remettre le couvercle
- Brancher le câble d'alimentation dans le câble connecteur S300 POS (vous pouvez allumer/éteindre le terminal via la prise d'alimentation)
- Brancher le câble Ethernet dans le port LAN rouge situé au câble connecteur S300 POS
- Branchez l'autre extrémité du câble Ethernet au routeur
- Pour amorcer la configuration, quittez le mode ECR en appuyant sur le bouton d'annulation.

CHANGER LE MOT DE PASSE ADMIN

- (par défaut qui est 000000)
- Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**
- Appuyer sur 3 pour **CONFIG.**
- Appuyer sur 3 pour **CONFIG. SYSTEME**
- Entrer le mot de passe Admin 000000, et appuyer sur OK
- Entrer un nouveau mot de passe Admin
- Confirmer le nouveau mot de passe Admin

CHANGER LA LANGUE

- Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**
- Appuyer sur 3 pour **CONFIG.**
- Appuyer sur 1 pour **OPTIONS**
- Entrer le mot de passe Admin et appuyer sur OK
- Choisir la **LANGUE MARCHAND** en appuyant sur la flèche correspondante
- Appuyer sur le bouton d'annulation pour revenir au menu principal

CHANGER LE MOT DE PASSE MARCHAND ET ADMIN

- Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**
- Appuyer sur 9 pour accéder au **CONFIG. MDP**

MENU / CLAVIER

Pour accéder aux lettres, appuyer rapidement sur le chiffre correspondant jusqu'à l'obtention de la lettre.

Appuyer sur 0 (zéro) deux fois pour créer un espace.

Pour un retour en arrière, appuyer sur la touche jaune.

Les flèches allumées à l'écran indiquent d'autres choix de fonction. Appuyer sur la flèche vers le bas pour accéder à l'écran suivant.

CHANGER LE MOT DE PASSE DU MARCHAND

Appuyer sur 1

- Entrer le mot de passe et appuyer sur OK
- Entrer le nouveau mot de passe et appuyer sur OK
- Confirmer le nouveau mot de passe et appuyer sur OK

CHANGER LE MOT DE PASSE ADMIN

Appuyer sur 2

- Entrer le mot de passe et appuyer sur OK
- Entrer le nouveau mot de passe et appuyer sur OK
- Confirmer le nouveau mot de passe et appuyer sur OK

CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION DE L'HÔTE

Si ce n'est pas déjà effectué, changer le mot de passe par défaut (000000)

Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**
Appuyer sur 3 pour **CONFIG.**
Appuyer sur 2 pour **CONFIG. HÔTE**
Entrer le mot de passe Admin et appuyer sur OK
Entrer le **TID** du terminal et appuyer sur OK
Par défaut, la communication est **ETHERNET**
Tous les paramètres de communication sont préconfigurés
Pour les valider, suivez les instructions suivantes :
Choisir **IP** comme **CHOIX TYPE**
L'**ADRESSE IP** devrait être : 206.152.27.137, appuyer sur OK
Le **NOM** devrait être : www.ctpaiement.com, appuyer sur OK
Le **NUMÉRO DE PORT** devrait être : 5085, appuyer sur OK

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**
Appuyer sur 3 pour **CONFIG.**
Appuyer sur 3 pour **CONFIG. SYSTEME**
Entrer le mot de passe Admin et appuyer sur OK
La **DATE DU TERMINAL** sera mise à jour par l'hôte, appuyer sur OK
L'**HEURE DU TERMINAL** sera mise à jour par l'hôte, appuyer sur OK
Configurer **INSTAL. ETHERNET**, choisir Dynamique ou Statique
Si le terminal est réglé à **ETHERNET STATIQUE** :
Entrer L'**ADRESSE IP** du terminal et appuyer sur OK
Entrer **MASQUER IP** et appuyer sur OK
Entrer L'**ADRESSE PASSERELLE** et appuyer sur OK
Si le terminal est réglé à **ETHERNET DYNAMIQUE** il obtiendra sa configuration IP à partir du réseau du marchand

PERMETTRE L'UTILISATION D'UN MOT DE PASSE POUR RESTREINDRE CERTAINES FONCTIONS DU TERMINAL

Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**
Appuyer sur 9 pour accéder au **CONFIG. MDP**
Entrer le mot de passe Admin et appuyer sur OK
Pour chaque fonction :
Oui = Activé
Non = Désactivé

MODE FORMATION

IMPORTANT : Lorsque le terminal est en mode formation, les transactions de vente ne pourront être comptabilisées. Vous devez vous assurer que le mode formation ne soit pas en fonction avant de transiger un paiement, voir dans l'écran principal ou sur le reçu.

Le lot doit être fermé pour accéder au mode formation

Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**

Appuyer sur 8 pour **FORMATION** et appuyer sur OK

Entrer le mot de passe du Marchand et appuyer sur OK

Pour configurer le mode **FORMATION**, choisir Oui/Non en appuyant sur la flèche correspondante

CONFIGURATION DES FONCTIONS ET DES OPTIONS

Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**

Appuyer sur 3 pour **CONFIG.**

Appuyer sur 1 pour **OPTIONS**

Entrer le mot de passe Admin et appuyer sur OK

LANGUE MARCHAND, appuyer sur OK puisque le changement a été fait précédemment

Configurer **MODE APPLICATION**, appuyer sur F2 pour RESTAURANT ou F3 pour CHAUFFEUR ou F4 pour DÉTAIL.

Configurer **TYPE DE TERMINAL**, appuyer sur F2 pour CREDIT ou F3 pour DEBIT ou F4 pour CREDIT et DEBIT (DEUX)

Configurer **OPTION POURBOIRE** choisir Oui/Non.

Si l'option de pourboire est OUI, vous pouvez prédéterminer les montants possibles. Par défaut les montants seront à 0 (zéro)

Configurer **OPTION REMISE** (seulement pour débit) choisir Oui/Non.

Si l'option de remise est OUI, vous pouvez prédéterminer les montants possibles. Par défaut les montants seront à 0 (zéro)

Configurer **LIGNE DE SIGNATURE** choisir Oui/Non en appuyant sur la flèche correspondante

Configurer **ENTRER 4 DERN. CHIFFRES** pour activer la validation des 4 derniers chiffres d'une carte de crédit pour les transactions glissées. Choisir Oui/Non en appuyant sur la flèche correspondante

Configurer **No FACTURE**, appuyer sur F2 pour choisir Non ou F3 pour choisir Manuel ou la F4 pour choisir Auto.

Configurer **LUMIERE FOND** (luminosité), 0 étant le plus bas et 99 le plus haut. Appuyer sur OK

Configurer **ALARME** choisir Oui/Non en appuyant sur la flèche correspondante

METTRE LA CLEF À JOUR, CT-PAIEMENT

Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**

Appuyer sur 4 pour **ECHANGE CLEF**

Le terminal va automatiquement se connecter à l'hôte et mettre à jour la **CLEF**

TÉLÉCHARGEMENT DE L'HÔTE, CT-PAIEMENT

Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**

Appuyer sur 6 pour la fonction de **TÉLÉCHARGEMENT**

Appuyer sur 1 pour **DLL PARA** et appuyer sur OK

Le terminal va automatiquement se connecter à l'hôte et mettre à jour les paramètres DLL

Appuyer sur 2 pour **DLL CLE EMV** et appuyer sur OK

Le terminal va automatiquement se connecter à l'hôte et mettre à jour les paramètres EMV

RÈGLEMENT

Cette fonction peut être aussi complétée en mode ECR

Appuyer sur Menu pour accéder au **MENU ADMIN**

Appuyer sur 1 pour **RÈGLEMENT**

Entrer le mot de passe marchand et appuyer sur OK

Compléter les **PRÉAUTORISATIONS** si requises

Confirmer la quantité et le **TOTAL DES VENTES**, appuyer sur OK

Confirmer la quantité et le **TOTAL DES REMBOURSEMENTS**, appuyer sur OK

Confirmer le **MONTANT NET**, appuyer sur OK

Assistance technique

Pour de l'assistance, contactez :

1 888 800 6622
support@ctpaiement.com